

PAVICEM – מדריך יישום – מערכת

מערכת מיקרוטופינג דו־רכיבית בעובי 2–3 מ"מ

לרצפות וקירות – פנים וחוץ

שלב 1 – פריימר PAVISEAL 300

תפקיד: איטום וחיזוק פני השטח.

- דילול: 1 חלק PAVISEAL 300 עם 4 חלקים מים.
- צריכה: כ-0.1 ק"ג למ"ר (שכבה אחת).
- יישום: בגלגלת, בשכבה דקה ואחידה.
- זמן המתנה: להניח להתייבש עד מצב לח (לא מבריק לבן, ללא שלוליות).

שלב 2 PAVICEM BASE – גס / שכבת בסיס

תפקיד: יצירת שכבת יסוד חזקה וישרה.

- ערבוב: 5 חלקים אבקה עם 2 חלקים של נוזל 2:5 (אבקה Pavicem Base נוזל Acrylcem)
- לערבב היטב עד קבלת מרקם אחיד.
- צריכה: כ-0.6 ק"ג למ"ר.
- יישום: במאלג' – שתיים עד שלוש שכבות בהתאם לתשתית
- זמן עבודה (Pot Life): כ-45–60 דקות בטמפ' °C20.
- זמן ייבוש בין שכבות: 12–24 שעות.

שלב 3 PAVICEM MEDIO/FINO – שכבת גמר

תפקיד: יצירת גימור חלק ואחיד.

- ערבוב: 5 חלקים אבקה עם 2 חלקים נוזל 2:5 (Pavicem Medio/Fino נוזל Acrylcem)
- צריכה: כ-0.5 ק"ג למ"ר.
- יישום: במאלג' – שתי שכבות דקות.
- זמן עבודה (Pot Life): כ-45–60 דקות בטמפ' °C20.

- **ייבוש:** 12–24 שעות לפני ליטוש ואיטום.

שלב 4 – ליטוש וניקוי

לאחר שהחומר התקשה והלחות בשכבה מתחת ל-4%, לבצע ליטוש עדין ולשאוב אבק היטב.

שלב 5 – סילר מט ORFAPOL 50 פוליאוריתן על בסיס מים

- **ערבוב:** להוסיף רכיב B ל-A.
 - שכבה 1: לדלל את התערובת (A+B) עם 100% מים.
 - שכבה 2: לדלל עם 50% מים.
 - שכבה 3: לדלל עם 20% מים.
- **צריכה:** סה"כ כ-0.12 ק"ג למ"ר.
- **יישום:** בגלגלת, שכבה אחידה דקה.
- **Pot Life** כ-60 דקות.
- **ייבוש בין שכבות:** עד יבש למגע (לא יותר מ-4 שעות).
- **ייבוש סופי:** 24 שעות לדריכה – עדיף קרטון גלי או Proshield Vapor להגנה למשך שבוע.

הערות חשובות

- לוודא שהתשתית יבשה, נקייה ויציבה.
- לא ליישם בטמפרטורה נמוכה מ-C10° או גבוהה מ-C30°.
- להימנע מרוח ישירה או שמש חזקה בזמן העבודה.
- להקפיד על זמני המתנה בין שכבות ועל יחסי ערבוב מדויקים.